

HURTIGVEILEDNING FOR FEILMELDINGER AQUALARM:

LYD-SIGNAL	LED 	LED 	INTERVALL	FEIL/ÅRSAK
1 pip Første varsel	1 blink		Hvert 30. sek. på sensor.	Lite strøm på batteri i sensor, eller gulvsensor. Kun sensor har varsel.
1 pip Andre varsel	1 blink		Hvert 5. sek. på hovedenhet.	Sensor eller gulvsensor er nå tom for strøm. Både sensor og hovedenhet varsler.
2 pip	2 blink		Hvert 15. sek. på sensor.	Sensorkabel eller sensorplugg er ikke tilkoblet sensorutgang.
Hovedenhet 3 pip	3 blink		Hvert 5. sek.	Lekkasje er indikert på sensorkabel til hovedenhet. Finn eventuell lekkasje. *3 pip kan også forekomme dersom følepunkter kommer i kontakt med metall.
Sensor eller gulvsensor 3 pip	3 blink		0-5 min. Hvert 5. sek.	Lekkasje er indikert på sensorkabel til sensor. Finn eventuell lekkasje. *3 pip kan også forekomme dersom følepunkter kommer i kontakt med metall.
	3 blink		5-65 min Hvert 30. sek.	
	3 blink		> 65 min. Hvert 5. min	
Hovedenhet 4 pip	4 blink		Hvert 5. sek.	Hovedenhet har ikke kontakt med sensor, dørbryter eller gulvsensor. Årsak kan være at avstand mellom enhetene er for lang. Eller at enhetene ikke er tilkoblet hverandre. Kan også være "løst" batteri.
Dørbryter, sensor eller gulvsensor 4 pip	4 blink		Hvert 15. sek.	Dørbryter/sensor har ikke kontakt med hovedenhet.
6 pip	6 blink		Hvert 10. sek.	Aktuatorventil klarer ikke 5 døgns egentest.

TRÅDLØS+ HOVEDENHET OG SENSOR OG GULVSENSOR

HVA SKJER?	GJØR FØLGENDE:
Batteri i ferd med å gå tomt for strøm. Ventil er fortsatt åpen.	Bytt batteri (Maxell CR2450HR / Murata CR2450R) Omstart hovedenhet*.
Batteri er tomt. Ventil er nå stengt. Grønt lys på hovedenhet er slukket.	Bytt batteri (Maxell CR2450HR / Murata CR2450R) Omstart hovedenhet*.
Ventil vil ikke stenge ved lekkasje.	Trykk sensorkabel eller sensorplugg helt inn i hovedenheten/sensoren.
Ventil stenger. Hovedenhet blinker og piper.	1. Tørk opp vannet.
	2. Trykk lett på OFF på hovedenheten for å slå av alarm. Trykk lett på RESET/ON på hovedenheten, for å resette system og åpne ventil.
Ventil stenger. Både hovedenhet og sensor blinker og piper.	1. Tørk opp vannet.
	2. Sensor: Trykk lett på OFF-knappen på aktuelle sensor for å slå av alarmsignal. Trykk lett på ON/RESET på sensor og systemet resettes og ventil åpner. Gulvsensor: Trykk lett på sort knapp på aktuelle gulvsensor for å slå av alarm. Trykk så lett på knappen en gang til og systemet resettes og ventil er åpen.
Ventil stenger.	1. Sjekk at batteri i sensor, gulvsensor eller dørbryter er tilstrekkelig på plass og er satt inn rett vei. Ta deretter omstart på hovedenheten.
	2. Ta omstart.* Vedvarer problemet etter 1 døgn, kontakt rørlegger.
Ventil er fortsatt åpen.	Trykk lett på OFF så lett på ON på sensor/dørbryter, eventuelt trykk to ganger på gulvsensor. Dersom sensor/dørbryter piper en gang er kontakten gjenopprettet.
Ventil vil ikke stenge ved lekkasje.	Kontroller at rattet på ventilen er trykket ned. Trykk så lett på OFF og lett på RESET/ON-knappen på hovedenhet. Gjentas feilmeldingen etter 5 dager må rørlegger kontaktes.

* Omstart av hovedenhet gjøres ved å ta ut strømtilførsel i 10 sek. og sette den inn igjen.